C	574.	846. 853.	845. 852.	847÷849. 854÷856.	C
C	858. 829.	831. 838.	830. 837.	832÷834. 839÷841.	C
R		876.887.878.889.932.943.923÷927.934÷938.879÷882.933.944.		928÷931. 939÷942. 947.948.485.	487c,d. 489c,d. 491b,d.493c,d.	R
R	896. 861. 864÷869.	875.886.877.888.910.921.901÷905.912÷916.890÷893.911.922.		906÷909.917÷920.945.946.485.	487a,b. 489a,b. 491a,c.493a,b.	R
MISC.			TS824,825.		IND428a,b.	MISC.
MISC.			TS821,822.		IND426a,b.	MISC.

22 RH 832

Carbon resistor E24 series 0.125 W 5%
Carbon resistor E12 series 0.25 W < 1 MΩ 5%, > 1 MΩ 10%
Carbon resistor E12 series 0.5 W < 1.5 MΩ 5%, > 1.5 MΩ 10%
Carbon resistor E12 series 1 W < 2.2 MΩ 5%, > 2.2 MΩ 10%
Plate ceramic capacitor
Styroflex capacitor 500 V
Polyester capacitor 400 V
Flat-foil polyester capacitor
Miniature electrolytic capacitor

FM-L
FM-R
AM
100mV (100kΩ)
STEREO MUTE
MICR
PU
TAPE STEREO
TAPE/PU 4 CHANNEL
CD 4
2mV (50kΩ)
MD PRE-AMPLIFIER U410
TS404,405 RIAA
TS401,402 RIAA
CHANN. OUT
SQ. DECODER (U419)
TS 414,421,422
TS 414,415,416
TS 402,408,409
TS 402,403,404
TS413 TS423 TS417 TS418 TS410 TS405 TS401
4 CHANN.
4 CHANNEL
TAPE/PU 4 CHANNEL
225mV (100kΩ) 4 CHANN. FRONT
225mV (100kΩ) 4 CHANNEL REAR
1mV (10kΩ)
MICROPHONE PRE. AMPL. (U411) TS404,405
TS401,402
≥ 40kΩ
STEREO
MONO
DOUBLE STEREO
TS824 BC 159
TS825 BC 159
TS821 BC 159
TS822 BC 159
CONTOUR ON
CONT.
CONT.2
PRE-AMPLIFIER LEFT (U413)
PRE-AMPLIFIER RIGHT (U412)
Lf' TS401,402
Lr' TS404,405
Rf' TS401,402
Rr' TS404,405
TONE CONTROL LEFT (U415)
TONE CONTROL RIGHT (U414)
OUTPUT AMPLIFIER LEFT (U417)
OUTPUT AMPLIFIER RIGHT (U416)
TS403 TS401 TS402 TS407 TS405 TS406
HEAD PHONE
IND 428b
IND 428a
IND 426b
IND 426a
8 Ω (20mW) 600 Ω (10mW)
OUTPUT MF8 1V (100Ω)
BALANCE CONTROL
FRONT
REAR
LEFT
RIGHT
Lf' = LEFT FRONT
Lr' = LEFT REAR
Rf' = RIGHT FRONT
Rr' = RIGHT REAR
SK-D STEREO MUTE
SK-E FM
SK-J MICROPHONE
SK-K PU
SK-L TAPE STEREO
SK-M TAPE/PU 4 CHANNEL
SK-N MONO
SK-O STEREO
SK-P DOUBLE STEREO
SK-Q 4 CHANNEL

4406 E
CS39509