


PHILIPS *Service*

TV

21CX 282A-01



21CX282A-01

Op enkele uitzonderingen na is deze ontvanger gelijk aan de 21TX280A-00 maar in een console-uitvoering.

Elektrisch

R52	300 Ω	was	916/GE300E	wordt	} 300 Ω + 50 kΩ	E099BG/AE31+06
R117	50 kΩ	"	916/GE50K	"		
R149	20 kΩ	"	E098Z2/12	"		
R198	2 MΩ	"	916/GE2M	"	} 20 kΩ + 2 MΩ	E099Z2/02
R81	200 kΩ	"	916/GE200K	"	} 200 kΩ	B1 514 88
C84	27 pF	"	904/27E	"		
S14		"	AD 3700 AM	"		
						AD 3800 AM

Mechanisch




Masker	was	A3 793 85	wordt	A3 794 06
Lasplaat	"	A3 667 41	"	A3 531 65
Kap op achterwand	"	P5 280 18/159	"	P5 280 77/280
Druknoppenunit	"	A3 791 74	"	A3 298 10
Kanalenkiezerknop	"	A3 782 99	"	A3 783 95
Knop, fijnregeling	"	A3 782 97	"	A3 783 99
Systeemschakelaar	"	A3 783 46	"	A3 784 00
Volumeregelaar	"	P4 485 59/159	"	A3 783 97
Verticale stabiliteit	"	"	"	P5 260 47/159
Contrastregelaar	"	"	"	P5 260 47/159
Horizontale stabiliteit	"	"	"	A3 783 73
Toonregelaar	"	"	"	A3 783 73

De wijzigingen zijn toegevoegd.

SERVICE INFORMATION										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven


Confidential Information for Philips Service Dealers



PHILIPS

Service

TV



21TX 280A-00-06-07



- | | | |
|--|---|--|
| V Volumeregelaar
Contrôle de volume
Lautstärkereglér | U U.H.F. schakelaar
Commutateur U.H.F.
U.H.F. Schalter | F Fijnregeling
Syntonisation précis
Feinabstimmung |
| T Toonregelaar
Contrôle de volume
Tonregler | LT Spraakmuziekschakelaar
Commutateur parole-musique
Sprache-musikschalter | S Systeem schakelaar
Commutateur de standards
Normenschalter |
| HS Horizontale stabiliteit
Stabilisation horizontale
Horizontalstabilität | VS Verticale stabiliteit
Stabilisation verticale
Vertikalstabilität | BH Beeldhoogteregelaar
Contrôle hauteur d'ima
Bildhöhereglér |
| N Netschakelaar
Interrupteur de réseau
Netzschalter | H Helderheidsregelaar
Contrôle de luminosité
Helligkeitsregler | VL Verticale lineariteit
Linearité verticale
Vertikallinearität |
| RS Reliëfschakelaar
Commutateur de brillance
Klarzeichner | C Contrastregelaar
Contrôle de contraste
Kontrastregler | |
| RF Ruisfilter
Filtre de bruit
Rauschfilter | K Kanaalschakelaar
Commutateur de canaux
Kanalschalter | |

SPECIFICATIE

Geschikt voor de ontvangst van zenders werkende volgens de CCIR, Belgische en Franse normen. Voor het CCIR systeem geluid volgens het interdraagsysteem, voor de overige 3 normen geluid volgens het systeem gescheiden beeld en geluid. Kanalenkiezer met cascade ingang.

Antenne aanpassing	300 Ω
Beeld M.F.	38.9Mc/s
Geluid M.F. Gerber norm	5.5Mc/s
Geluid M.F. Belgische norm	33.4Mc/s
Geluid M.F. Franse norm	27.75Mc/s
Zekeringen	2A, 400mA, 250mA, 80 mA
Nettenspanning	110, 127, 220 V
Verbruik	170 W
Afstandsbedieningseenheid	AT6320-03
Beeldbuis 110°	AW53-B8
Luidspreker	AD3700AM
Afmetingen	56x49x39cm

SPECIFICATION

Destiné à la réception d'émetteurs fonctionnant selon les normes Gerber, belges et françaises. La réception du son utilise le système interporteuse (intercarrier) pour la norme Gerber et le système parallèle, circuits son et image séparés pour les trois autres normes. Sélecteur de canaux avec entrée à cascade.

Impédance d'entrée	300 Ω
M.F. vision	38.9Mc/s
M.F. son norm Gerber	5.5Mc/s
M.F. son normes belges	33.4Mc/s
M.F. son norme française	27.75Mc/s
Fusible	2A, 400mA, 250mA, 80mA
Tension du réseau	110, 127, 220V
Consommation	170W
Unité de commande à distance	AT 6320-03
Tube d'image 110°	AW53-B8
Haut-parleur	AD3700AM
Dimensions	56x49x39cm

TECHNISCHE DATEN

Geeignet zum Empfang von Sendern welche nach der Gerber, Belgische und Französische Norm arbeiten. Tonempfang bei der Gerbernorm nach dem Zwischenträgerverfahren, bei den übrigen 3 Normen getrennter Bild- und Tonempfang. Kanalwähler mit Kaskodeeingang.


Antennenanpassing	300 Ω
Bild Z.F.	38.9Mc/s
Ton ZF Gerbernorm	5.5Mc/s
Ton ZF Belgische Norm	33.4Mc/s
Ton ZF Französische Norm	27.75Mc/s
Sicherungen	400mA, 2A, 250, 80 mA
Netzspanning	110, 127, 220 V
Verbrauch	170 W
Fernbedieningseenheid	AT6320-03
Bildröhre 110°	AW53-B8
Lautsprecher	AD3700AM
Abmessungen	56x49x39 cm

Kanalen	E2 : 47 - 54	Mc/s	E6 : 181 - 188	Mc/s	E10:209 -216	Mc/s
Canaux	E3 : 54 - 61	Mc/s	E7 : 188 - 195	Mc/s	E11:216 -223	Mc/s
Kanalen	E4 : 61 - 68	Mc/s	E8 : 195 - 202	Mc/s	F8a:188 -174	Mc/s
	E5 : 174 - 181	Mc/s	E9 : 202 - 209	Mc/s	F6 :175,15-162,00	Mc/s

SERVICE INFORMATION									
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Central Service Division N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven
Confidential information for Philips Service Dealers

S1-	80,	51,52,53,54,	14,50,	G,D,77,78, R,N, P,A,M,76,K,L,H,E,F,	S, T, B, C,	45,
C1-149	67,72,73,	74, 84,	2, 132,	141,	87, 127,128,	16,18,20,22, 19,21,115,17,60, 123, 57,
R1-149	63,	4, 3,75,84,76,2,	129,131,135,136,	125,127,124,	7, 8,	1, 43,45,52, 44,149,114, 82, 81,117,




C150-	170,	175, 209, 206,	204, 207,208,	205,210,	C150-
R150-	163,164, 168,	231,230,232,233,234,235,236,236,221,237,			R150-


S1-	F,	D,E,	3,	C,H,G,	B,	J,K,	L,	S1,49,
C1-49	21, 19, 17, 15,	27,	7, 31, 8, 30,	25, 32, 9, 33, 10, 35,	29, 36, 11, 6, 5, 37, 38,	42, 4, 49,	3, 43,	
C50-99	78, 87,	90, 91, 92,	93,	95, 96, 53, 97, 98,	99, 64, 72,	50,		
R1-L9	16,	6, 10, 15, 19, 20, 21, 22,		24, 23, 36, 38, 25,	26, 30, 37, 35,	43,		
R50-99	74,	85,	86, 88, 87,	90, 91, 92, 89,	93, 70, 95, 97, 94,	98, 96,	99,	62,




C100-149	140,	133,	100, 101, 104,	107, 109, 103,	110,
C150-	198, 200, 199, 201, 195, 196,	197, 192, 194, 191,	189, 190, 202,	186, 188, 187,	
R100-149				119, 133,	100, 118, 137, 101, 103,
R150-199	197, 196,	194, 190, 191,	195, 186, 189, 192, 193, 188, 187,		102, 104,
R200-	212, 207, 211, 214, 215, 203, 220, 216, 202, 200, 224, 219, 201, 204, 217, 205, 213, 206, 209, 216, 208,	240,			




36, 11, 6, 5, 37, 38,	J, K,	L, S, T, 49,	48, M,	R, A,	42, 47, 41, 46,	N,	B1,	55,	58, 57, 59,	61,	60,	5
97, 98,	99, 64, 72,	50,	65, 58,	59,	63,	62, 61,	82,	79, 81, 65, 80,				16, 18, 20, 22,
4, 23, 36, 38, 25,	26, 30, 37, 35,	43,	18, 27, 48, 47,	17,	49,							
9, 97, 94,	98, 95,	99,	62,	57, 50, 55, 56, 61, 58, 51, 59, 53, 83, 54,			77,	80,	78, 79,	72,		






100, 101, 104, 107, 109, 103,	110, 117, 116, 113, 115, 142, 112,	114,	125, 121, 122, 124,	145, 129,	146, 147, 139,	126,	143, 148,	131, 144,	149,
119, 133,	100, 118, 137, 101, 103,	102, 104,	105, 110,	107, 106, 139, 108,	138, 109, 120,	112,	116, 115, 123, 121, 122, 113, 143, 126,	148, 146,	144,
						179,	175,	176,	177, 172, 185, 182, 159, 152, 156, 180, 178, 171, 155, 151, 158, 181, 167, 184,
									183, 154,
									153, 161, 165, 173, 157, 160,
									222,
									223,




R, A,	42,47,41,46,	N,	81,	55,	58,57,59,	61,	60,	56,	62,	S1-
	28,26,	12,	13,							C1-49
9,	63,	62,61,		82,	79,81,65,80,					C50-99
8,27,48,47,	17,	49,						9,		R1-49
	57,50,55,56,61,58,51,59,53,	83,54,		77,80,	76,79,	72,				R50-99




1,15,142,112,	114,	125,121,122,124,	145,129,	146,147,139,	126,	143,148,	131,144,	149,	130,	T60862-A04
	182,	193,	180,	184,181,150,151,152,159,158,153,185,157,183,161,164,155,163,156,	162,165,160,154,166,203,171,				169,167,168,	C100-149
106,139,108,138,109,120,	112,	116,115,123,121,122,113,143,126,	148,146,	144,	145,140,141,142,	147,130,			132,128,	C150-
	179,	175,	176,	177,172,185,182,159,152,156,160,178,171,155,151,158,161,167,184,	183,	154,	153,161,165,173,157,160,	150,		R100-149
					222,	223,		239,		R150-199
										R200-






Voorbeeld ter verklaring van de systeemschakelaar.
 Beispiel zur Erklärung des Systemschalters.
 Exemple pour expliquer le commutateur de standards.



Schakelaar blijft staan in stand 625, 625B819
 schakelt over op 819F.

Schalter bleibt in der Stellung 625, 625B819
 schaltet auf 819F.

Commutateur reste en position 625 625B819
 commute à 819F.



T 608 68

BELANGRIJK

Het prinsipschema is getekend in stand CCIR, 625 lijnen.

De spanningen welke in het prinsipschema staan aangegeven, zijn gemiddelde waarden en gemeten onder de volgende condities :
 Apparaat normaal instellen, daarna helderheidsregelaar op minimum, contrastregelaar op maximum.
 Geen signaal op de antenne.

De oscillogrammen zijn opgenomen onder de volgende condities :
 Signaal van een beeldgenerator op de antenneklemmen en het apparaat normaal instellen.
 Stel de contrastregelaar zodanig in, dat er op het rooster van de videobuis een signaal staat met een spanning van 3 Volt top-top.

BEMERKUNGEN

Das Prinzipschaltbild is in der Stellung CCIR, 625 Zeilen gezeichnet worden.

Die im Prinzipschaltbild angegebenen Spannungen und Richtwerte wurden unter folgenden Voraussetzungen gemessen. Fernseher normal einstellen, Helligkeitsregler auf minimum und Kontrastregler auf maximum drehen. Während der Messung kein Signal zu führen.

Oscillogrammen : Fernseher auf das Signal eines Senders oder eines Bildmuster-generators einstellen. Kontrastregler drehen bis 3 V ss (Spitze zu Spitze) am Gitter der Videoverstärkerröhre gemessen wird.

IMPORTANT

Le schéma de principe a été dessiné en position CCIR 625 lignes.

Les tensions indiquées dans le schéma de principe sont des valeurs moyennes, mesurées dans les conditions suivantes :
 Régler normalement le récepteur, puis ramener la luminosité au minimum et mettre le contraste au maximum.
 Pas de signal à l'antenne.

Les oscillogrammes ont été relevés dans les conditions suivantes :
 Signal d'un générateur de mire à l'antenne, appareil réglé normalement.
 Ajuster la commande de contraste pour un signal de 3 V c.à.c. à la grille du tube vidéo.

TRIMMEN

Geluid M.F. F.M. Gedeslste

Buisvoltmeter (bereik-3 V) op knooppunt C58-5SK2 aansluiten. Neg. spanning van 3 V over C29 aansluiten (+ aan chassis), 2B9 aan chassis. C43 aan aarde. Ongemoduleerd signaal van 5,5 MHz via 3,3 k Ω toevoeren aan knooppunt S39-S42. Systeemschakelaar op 625. S13, S11/S12, S2, S1 en S6 op max. afregelen.

Demping 1500 Ω + 1500 pF	Trim	Uitslag meter	Meter aansluiten over/aan
S2	S1	max.	C58-5SK2
S1	S2		
	S13	nul	

CONTROLE VAN DE DOORLAATKROMME

Oscillograaf op C58-5SK2 aansluiten. H.F. signaal van 5,5 MHz (400 kHz zwaai, 50 Hz) aan S39-S42.

A.M. GEDESLSTE

Signaal van 33,4 MHz (30% A.M. gemoduleerd) toevoeren aan het meetpunt M2. Buisvoltmeter (bereik-3V) aansluiten tussen C58-5SK2 en chassis. Systeem-schakelaar op 625 B. Negatieve spanning van 1,5 V over C29 aansluiten (+ aan chassis). Kanalenkiezer op een leeg kanaal of tussen 2 kanalen in zetten. Trim S7 en S4 op maximum uitslag van de meter. Systeemschakelaar op 819 F. Signaal van 27,75 toevoeren. Trim S8, S5, C97 en S20 op maximum uitslag.

BEEELD M.F.

Spanningsbron van ca. 8 Volt over C140 aansluiten (- aan C140/R135). Kanalenkiezer op een leeg kanaal of tussen twee kanalen in zetten. Een filter van 5600 Ω en 1500 pF tussen R120 en chassis aanbrengen (condensator aan chassis). Sluit de buisvoltmeter (bereik 3 V-) aan over de condensator van 1500 pF. Een A.M. gemoduleerd signaal aan M2 van de kanalenkiezer toevoeren. Systeemschakelaar op stand "625". Demp S34 met 100 Ω + 1500 pF. Contrast maximaal.

Demp 100 Ω + 1500 pF	Frequency Mc/s	Trim	Meter uitslag
-	27.75	S20	Max.
-	40.4	C87-S23	Min.
-	31.9	S24	
Kern S12a uitdraaien	39	S21	max.
	35.75	S22	
	36.75	S12a	
	33.4	S32	min.
100 Ω /R112	37	S36	max.
S36	36	S38	
S30/S31	35.5	S29	
S29	36.5	S30	
S26/S27	37	S25	
S25	37	S26	
-	27.75	S20	min.
-	40.4	C87-S23	
-	31.9	S24	
Kern S12a uitdraaien	39	S21	max.
	35.75	S22	
2B7	36.75	S12a	
-	33.4	S32	min.
Systeemschakelaar op 625 B			
-	33.4	S28	min.
-	32.7	S33	

Controleer de doorlaatkromme.

CONTROLE VAN DE DOORLAATKROMME

Negatieve spanning van 8 V over C140 aansluiten. (- aan C140/R135). Oscillograaf aansluiten tussen 8B11P en R115/R114. H.F. signaal van 36 MHz (zwaai 10 MHz; 50 Hz) aan meetpunt "M" 2. Fig.1 geeft de doorlaatkromme voor "625", Fig.2 voor "625B" en "819B", fig. 3 voor 819F.

STORINGSONDERDRUKKER

Sluit een diodevoltmeter (bereik 3 V) aan op knooppunt R 179 - C182 en aarde. Voer een signaal van 35 MHz toe aan meetpunt M2. Demp S34 met 1000 Ω in serie met 1500 pF. Trim S35 op maximum uitslag van de meter. Verwijder de damping van S34 en breng deze aan over S35. Trim S34 voor maximum uitslag.

GELUID M.F. SPERFILTER

Ongemoduleerd signaal van 5.5 MHz via 3,3 k Ω toevoeren aan 8B11P. Diodedevoltmeter aansluiten tussen 6B11P en +3. S43 afregelen op minimum uitslag van de meter.

ALIGNEMENT

F.I. son section F.M.

Brancher un voltmètre à lampes (gamme-3 V) aux bornes de C58-5SK2. Appliquer une tension négative de 3 V aux bornes de C29 (+ à la masse) 2B9 à la masse. Appliquer un signal non modulé via 3,3 k Ω d'une fréquence de 5,5 Mc/s à S39-S42. Commutateur de standards en 625. C43 à la masse. Régler S13, S11/S12, S2, S1 et S6 pour une déviation maximum du voltmètre.

Amortir (1500 Ω et 1500 pF en série)	Régler	Déviaton du voltmètre	Voltmètre branché
S2	S1	Max.	C58-5SK2
S1	S2		
	S13	zéro	

Contrôle de la courbe de réponse :

Brancher un oscillographe aux bornes de C58-5SK2. Appliquer à S39-S42 un signal de 5,5 Mc/s (modulation 50 c/s; balayage de fréquence 400 kc/s).

SECTION A.M.

Appliquer au point "M"2 du sélecteur un signal de 33,4 Mc/s modulé en amplitude à 30%. Brancher un voltmètre à lampes (gamme 3 V-) entre C58-5SK2 et la masse. Commutateur de systèmes sur "625B". Appliquer une tension négative d'environ 1,5 V aux bornes de C29 (+ à la masse). Mettre le sélecteur dans la position 13 ou entre deux canaux. Régler S7 et S4 pour la déviation maximum du voltmètre. Commutateur de systèmes sur "819F" Signal à 27,75 Mc/s. Régler S8, S5, C97 et S20 pour la déviation maximum du voltmètre.

M.F. VISION

Appliquer une tension d'environ 8 V aux bornes de C140 (- au point C140/R135). Mettre le sélecteur entre deux canaux. Brancher un filtre, composé de 5600 Ω et 1500 pF en série entre R120 et la masse (condensateur du côté de la masse). Brancher un voltmètre à tubes (gamme 3 V-) aux bornes du condensateur de 1500 pF. Appliquer un signal modulé en amplitude à 30% au point de mesure M2 du sélecteur de canaux. Commutateur de systèmes sur "625". Amortir S34 (100 Ω + 1500pF). Contrôle de contraste au maximum.

Amortir 100 Ω +1500pF	Fréquence mc/s	Régler	Déviaton du mètre
-	27.75	S20	max.
-	40.4	C87-S23	min.
-	31.9	S24	
Dévisser le noyau S12a	39	S21	max.
	35.75	S22	
	36.75	S12a	
-	33.4	S32	min.
100 Ω /R112	37	S36	max.
S36	36	S38	
S30/S31	35.5	S29	
S29	36.5	S30	
S26/S27	37	S25	
S25	37	S26	
-	27.75	S20	min.
-	40.4	C87-S23	
-	31.9	S24	
Dévisser le noyau S12a	39	S21	max.
	35.75	S22	
2B7	36.75	S12a	
-	33.4	S32	min.
commutateur de standards en 625 B			
-	33.4	S28	min.
-	32.7	S33	

Contrôler la courbe de réponse.

CONTRÔLE DE LA COURBE DE RÉPONSE

Tension négative de 8 V aux bornes de C140 (- à la jonction C140/R135). Brancher l'oscillographe entre 8B11P et R114/R115. Appliquer au point "M"2 un signal wobblé de 36 Mc/s (excursion de fréquence 10 Mc/s; 50 c/s). La fig.1 représente la courbe de réponse en position "625". La fig.2 représente la courbe de réponse en position "625B". La fig. 3 représente la courbe de réponse en position "819F".

LIMITEUR DE PARASITES

Brancher un voltmètre à lampes (gamme 3 V) entre R179 - C182 et masse. Appliquer au point de mesure M2 un signal à 35 Mc/s. Amortir S34 par 1000 Ω en série avec 1500 pF. Régler S35 pour la déviation maximum du voltmètre. Supprimer l'amortissement de S34 et amortir S35. Régler S34 pour la déviation maximum du voltmètre.

CIRCUIT BOUCHON SON M.F.

Appliquer à 8B11P via 3,3 k Ω un signal non modulé de 5,5 Mc/s. Brancher à 6B11P et + 3 un voltmètre à lampes. Régler S43 pour une déviation minimum du voltmètre.

ABGLEICHEN

Ton Z.F. F.M. Teil

Röhrenvoltmeter (Bereich 3 V) an Knotenpunkt C58-5SK2 anschliessen. Negative Spannung von 3 V an C29 legen (+ an Chassis). 2B9 an Chassis. Unmoduliertes H.F. Signal via 3.3 Kn von 5.5 MHz an S39-S42. Normenschalter auf 625, C43 an Chassis. S13, S11/S12, S2, S1 und S6 auf Maximum abgleichen.

Dämpfen (15000+1500pF in Serie)	Trimmen	Ausschlag	Instrument an
S2	S1	Max.	C58-5SK2
S1	S2		
	S13	Null.	

KONTROLLE DER DURCHLASSKURVE

Oszillograph an C58-5SK2 anschliessen H.F. - Signal von 5,5 MHz (Hub 400 kHz, 50 Hz) an S39-S42.

A.M. Teil

Signal von 33,4 MHz (30% amplitudenmoduliert) an den Messpunkt "M"2 des Kanalwählers legen. Röhrenvoltmeter (Bereich 3 V-) zwischen C58-5SK2 und Chassis schalten. Normenschalter auf "625B". Negative Spannung von etwa 1,5 V an C29 legen (Plus an Chassis). Kanalwähler auf einen freien Kanal oder zwischen zwei Kanäle stellen. S7 und S4 auf grössten Ausschlag des Instruments abgleichen. S7 und S4 auf grössten Ausschlag des Instruments abgleichen. Normenschalter auf "819F" Signalfrequenz 27,75 MHz. S8, S5, C97 und S20 auf grössten Instrumentenausschlag abgleichen.

BILD - Z.F.

Spannungsquelle mit etwa 8 V an C140 anschliessen (Minus an C140/R135). Kanalwähler auf einen freien Kanal oder zwischen zwei Kanäle stellen. Kontrast auf Maximum. Ein Filter von 5600 n und 1500 pF zwischen R120 und Chassis schalten (Kondensator an Chassis) und Röhrenvoltmeter (Bereich 3 V-) an den Kondensator von 1500 pF legen. Amplitudenmoduliertes Signal dem Messpunkt M2 des Kanalwählers zuführen. Normenschalter auf "625". Dämpfen S34 (100 n + 1500 pF)

Dämpfen 100 n + 1500 pF	Frequenz Mc/s	Trimmen	Instrumenten Ausschlag
-	27.75	S20	Max.
-	40.4	C87-S23	Min.
-	31.9	S24	
Kern S12a ausdrehen	39	S21	Max
	35.75	S22	
	36.75	S12a	
	33.4	S32	Min.
100 n/R112	37	S36	Max.
S36	36	S38	
S30/S31	35.5	S29	
S29	36.5	S30	
S26/S27	37	S25	
S25	37	S26	
-	27.75	S20	
-	40.4	C87-S23	Min.
-	31.9	S24	
Kern S12a ausdrehen	39	S21	Max.
	35.75	S22	
2B7	36.75	S12a	
-	33.4	S32	Min.
Normenschalter auf 625 B.			
-	33.4	S28	Min.
-	32.7	S33	

Die Durchlasskurve kontrollieren.

KONTROLLE DER DURCHLASSKURVE

Negative Spannung von 8 V an C140 legen (Minus an C140/R135). Oszillograph zwischen 8B11p und R114/R115 anschliessen. H.F. Signal von 36 MHz (hub 10 MHz, Frequenz 50 Hz) an Messpunkt "M"2 legen. Abb. 1 gibt die Durchlasskurve für "625B", Abb. 2 für "625B" und "819B", und Abb. für "819F".

STORUNGSUNTERDRÜCKER

Ein Diodenvoltmeter (Bereich 3 V) an Knotenpunkt R179-C182 und Erde anschliessen. Ein Signal von 35 MHz dem Messpunkt M2 zuführen. S34 mit 1000 n in Serie mit 1500 pF dämpfen. S35 auf maximalen Ausschlag des Messinstruments abgleichen. Die Dämpfung von S34 entfernen und sie über S35 anbringen. S34 für maximalen Ausschlag abgleichen.

TON Z.F. SPERRFILTER

Unmoduliertes Signal von 5.5 MHz via 3.3 Kn über 8B11P anschliessen. Röhrenvoltmeter zwischen 6B11P und +3 anschliessen. S43 abgleichen auf minimum Ausschlag.





Fig. 1




Fig. 2








Fig. 3



T 608 64



T 608 37



T 608 55

OPMERKINGEN

Om het chassis uit de kast te verwijderen gaat men als volgt te werk :

De kast op de zijkant plaatsen. De knoppen van de kanalenkiezer en systeemschakelaar verwijderen. De schroeven van de knoppenplank losdraaien. Nadat de diverse aansluitpunten en de bevestigingsschroeven zijn verwijderd, kan men het chassis terugschuiven. De bedrading achter de hoogspanningskooi is bereikbaar door het chassis uit de kast te nemen. Voor het bereiken van de onderzijde van het chassis kan echter worden volstaan met het verwijderen van de bodemplaat. In beide gevallen zal het apparaat hiervoor op de zijkant worden geplaatst. Geadviseerd wordt om tevens de losse zijwand van de hoogspanningskooi te verwijderen, om ongewenste temperatuursverhoging van de onderdelen hierin te voorkomen als het apparaat is ingeschakeld. Wij wijzen er tevens nog eens met nadruk op, dat het niet alleen om veiligheidsredenen doch ook om beschadiging van de beeldbuis, onderdelen en buizen te voorkomen, noodzakelijk is om steeds het apparaat uit te schakelen, alvorens buizen worden verwisseld of de deflectieplug wordt verwijderd.

Alvorens reparaties uit te voeren controleren men of het chassis spanningevrij is ten opzichte van aarde.

Het dragen van een veiligheidsbril bij het uitwisselen van de beeldbuis wordt dringend aanbevolen.

Wees voorzichtig bij het meten in de lijnuitgangschakeling, dit in verband met de zeer hoge spanning (16 kV).

BEMERKUNGEN

Um das Chassis aus dem Gehäuse zu nehmen, gehe man wie folgt vor :

Das Gehäuse auf die Seite setzen. Die Schrauben des Knöpfebrettes lösen. Die Knöpfe des Kanalwählers und System-schalter entfernen. Die Drähte und Befestigungsschrauben lösen. Das Chassis zurückschieben und etwas drehen. Die Verdrahtung hinter dem Hochspannungskäfig ist zugänglich indem man das Chassis aus dem Gehäuse nimmt. Für das Erreichen der Unterseite des Chassis genügt es jedoch die Bodenplatte zu entfernen. In beiden Fällen muss man das Gerät auf die Seite setzen. Es empfiehlt sich zugleich die lose Seitenwand des Hochspannungskäfigs zu entfernen, um unerwünschter Temperaturerhöhung der Einzelteile darin vorzubeugen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wir weisen zugleich nachdrücklich darauf hin, dass es nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch um Beschädigung der Bildröhre, Bestandteile und Röhren zu vermeiden, notwendig ist stets das Gerät auszuschalten, ehe die Röhren ausgewechselt werden oder der Ablenkstecker entfernt wird.

Bei Reparaturen am Chassis is darauf zu achten, dass dieses keine Spannung gegen Erde führt.

Arbeiten an der Bildröhre sind vorsichtig und nur mit geeigneter Schutzbrille durch zu führen !

Vorsicht bei Messung am Zeilenablenk einheit. Hochspannung ist ca. 16 kV.

REMARQUES

Pour retirer le châssis du meuble, on procédera comme suit :

Coucher le meuble sur le flanc. Enlever les boutons du sélecteur de canaux et du commutateur de standards. Dévisser les vis du panneau de commande. Après enlèvement des vis de fixation et des diverses connexions, le châssis peut être glissé en arrière. Le câblage derrière le compartiment THT est accessible lorsqu'on retire complètement le châssis du meuble. Pour avoir accès au dessous du châssis, il suffit d'enlever le panneau de fond. Dans les deux cas, l'appareil devra être couché sur le flanc. Il est à conseiller d'enlever également la paroi amovible du compartiment THT, afin d'éviter un échauffement excessif des pièces qui s'y trouvent, lorsque l'appareil est sous tension. Nous rappelons avec insistance que, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour protéger le tube à images, les pièces et les autres tubes, il faut toujours débrancher l'appareil lors du remplacement de tubes ou lorsqu'on enlève la fiche du bloc de déflexion.

Avant d'effectuer des réparations, vérifier si le châssis n'est pas sous tension par rapport à la masse.

Le port de lunettes de protection est instamment recommandé lors du remplacement du tube à images.

Soyez prudents en faisant des mesures dans l'étage final "lignes" eu égard à la très haute tension (16 kV).

Instellingen

1. Centrering

Achter op de deflectie-unit zijn 2 beweegbare platen aangebracht; met de ene plaat kan men het beeld van links naar rechts, met de andere van boven naar beneden schuiven.

2. Horizontale lineariteit

Stel het apparaat normaal in op een zender.
Draai de plastic schroef van S75 (zie bedrading boven) iets uit.
Door het metalen oogje van S75 te verschuiven, kan men de lineariteit instellen.

3. Horizontale tijdbasis

Voor een signaal van 625 lijnen met positieve modulatie aan de antenneklemmen toe.
Systeemschakelaar in stand 625B.
Contrastregelaar en synchronisatieknop - VS - in de mechanische middenstand plaatsen.
Diodevoltmeter (bereik -30V) aansluiten tussen X9 - C148 en aarde.
S55 afregelen op maximum. De uitslag moet groter zijn dan 18 V.
Moet het beeld niet te synchroniseren zijn, dan kan dit geschieden door S60-S61.

Voor 819 lijnen.
Voor een signaal toe van 819 lijnen. De uitslag moet nu minder zijn dan 2V. Eventueel kan het beeld gesynchroniseerd worden met S62.

4. Lijneindtrap

Signaal toevoeren van 625 lijnen en het beeld synchroniseren.
Diodevoltmeter aansluiten tussen C174 (+) en +2 (-).
De trimmer C210 zodanig instellen dat de uitslag 685 V wordt.

Voor 819 lijnen

Voor een signaal toe van 819 lijnen en synchroniseer het beeld.
De trimmer C205 instellen op 795 V.

Opmerking

Deze trimmers mogen alleen voor kleine afwijkingen afgeregeld worden. Voor grote verschillen moet de fout in de onderdelen worden gezocht, zoals de buizen en lijntransformator.

5. Rimpelspanningen

Bij deze meting moet R81 - H - op minimum ingesteld worden en punt 1B23 aan chassis worden gelegd.

6. Verticale tijdbasis

Potentiometer R198 - VS - in mechanische middenstand plaatsen.
Het beeld met R208 -GR- stilzetten.

7. Beeldhoogte

Door middel van potentiometer R240 kan de beeldamplitude bij 819 lijnen gelijk worden gemaakt aan 625 lijnen.

8. Contrastregeling

Contrastregelaar op minimum. Systeemschakelaar op 625 lijnen. Een signaal aan de antenneklemmen toevoeren. Met potentiometer R133 het contrast zodanig instellen dat juist een goed gesynchroniseerd beeld zichtbaar wordt.

9. Kanalenkiezer

Afregelen van de oscillatorkring van de kanalenkiezer.
Normaal is dit een service instelling. Voor het laagste kanaal kan dit door schroef Sch I bijgeregeld worden. Met de kern van S13 kan men het hoogste kanaal afregelen.
Voor verdere gegevens zie de betreffende kanalenkiezerdocumentatie.

Einstellungen

1. Zentrierung

Hinten auf der Ablenkeinheit sind zwei bewegliche ovale Scheiben zu sehen. Mit der einen kann das Bild nach rechts und links, mit der anderen nach oben und unten verschoben werden.

2. Horizontale Linearität

Das Gerät normal auf einen Sender einstellen. Die Kunststoffschraube von S75 (siehe Verdrahtung oben) etwas ausdrehen. Indem man das metallene Auge von S75 verschiebt, kann man die Linearität einstellen.

3. Horizontale Zeitbasis

Ein Signal von 625 Linien mit positiver Modulation den Antennenklemmen zuführen.
Systemschalter in Stellung 625B.
Kontrastregler und Synchronisierungsknopf - VS - in die mechanische Mittelstellung setzen.
Diodenvoltmeter (Bereich - 30V) zwischen X9-C148 und Erde anschließen. S55 auf Maximum abregeln. Der Ausschlag muss größer sein als 18 V. Sollte das Bild nicht synchronisiert werden können, so kann dies mit S60-S61 geschehen.

Für 819 Zeilen.
Ein Signal von 819 zuführen. Der Ausschlag muss jetzt weniger als 2 V sein.
Das Bild kann eventuell mit S62 synchronisiert werden.

4. Zeilenendstufe

Signal von 625 Zeilen zuführen und das Bild synchronisieren. Diodenvoltmeter zwischen C174 (+) und +2 (-) anschließen.
Trimmerkondensator C210 derart einstellen dass der Ausschlag 685 V wird.

Für 819 Zeilen.
Ein Signal von 819 Linien zuführen und das Bild synchronisieren. Den Trimmerkondensator C205 auf 795 V einstellen.

Bemerkung

Diese Trimmerkondensatoren dürfen nur für kleine Abweichungen abgeglichen werden. Für grosse Unterschiede muss der Fehler in den Teilen wie Röhren und Zeilentransformator gesucht werden.

5. Brommspannung

Bei dieser Messung muss R81 - H - auf Minimum eingestellt werden und Punkt 1B23 an Chassis gelegt werden.

6. Vertikale Zeitbasis

Potentiometer R198 - VS - in die mechanische Mittelstellung setzen.
Das Bild mit R208 -GR- stillsetzen.

7. Bildhöhe

Mittels des Potentiometers R240 kann die Bildamplitude bei 819 Zeilen an 625 Zeilen gleichgemacht werden.

8. Kontrastreglung

Kontrastregler auf Minimum. Systemschalter in der Stellung 625 Zeilen. Signal an die Antennenklemmen zuführen. Mit Potentiometer R133 Kontrast derartig einstellen dass gerade ein gut synchronisiertes Bild sichtbar wird.

9. Kanalwähler

Abgleich des Oszillatorkreises des Kanalwählers.
Normal ist dies eine Service-Einstellung. Für den niedrigsten Kanal kann dies mittels Schraube Sch. I nachgeregelt werden. Mit dem Kern von S13 kann man den höchsten Kanal abgleichen. Für weitere Daten, siehe die betreffende Anleitung des Kanalwählers.

Reglages

1. Centrage

Le bloc de déflexion est muni à l'arrière de deux palettes mobiles; l'une de ces palettes permet de déplacer l'image de gauche à droite, l'autre de haut en bas.

2. Linéarité horizontale

Régler l'appareil normalement sur une émission.
Dévisser quelque peu la vis en matière plastique de S75 (voir câblage dessus). En faisant coulisser l'oeillet métallique de S75 on peut régler la linéarité.

3. Base de temps horizontale

Appliquer aux bornes d'antenne un signal à 625 lignes - modulation positive. Commutateur de standards en position 625 B.
Boutons de réglage du contraste et de la synchronisation - VS - dans leur position médiane.
Brancher un voltmètre à lampes (gamme -30 V) entre X9-C 148 et masse.
Régler S55 pour déflexion maximum, qui doit être supérieure à 18 V.
S'il n'est pas possible de synchroniser, retoucher S60-S61.

En 819 lignes.
Appliquer un signal à 819 lignes. La déflexion doit être inférieure à 2 V. Eventuellement la synchronisation peut être réglée par S62.

4. Etage final

Appliquer un signal à 625 lignes et synchroniser l'image.
Brancher un voltmètre à lampes entre C174 (+) et +2 (-).
Régler le trimmer C210 pour une déflexion de 685 V.

En 819 lignes

Appliquer un signal à 819 lignes et synchroniser l'image.
Régler C205 pour une déflexion de 795 V.

Remarque

Ces trimmers ne doivent être réglés que pour de faibles écarts. Si les différences sont importantes, la cause doit être cherchée dans les éléments: tubes et transformateur THT.

5. Roufflement résiduel

Pour cette mesure mettre R81 - H au minimum et mettre le point 1B23 à la masse.

6. Base de temps verticale

Mettre le potentiomètre R198 - VS - dans sa position médiane.
Immobiliser l'image à l'aide de R208 -GR.

7. Hauteur d'image

A l'aide du potentiomètre R240 on peut ajuster la hauteur d'image en 819 lignes pour qu'elle soit la même qu'en 625 lignes.

8. Contrôle du contraste

Commande de contraste au minimum.
Le commutateur de standards en position 625 lignes. Appliquer le signal aux bornes d'antenne. Ajuster le contraste avec le potentiomètre R133 de manière qu'une image bien synchronisée soit juste visible.

9. Sélecteur de canaux

Réglage de l'oscillateur du sélecteur de canaux.
Ceci est normalement un pré-réglage. Pour le canal le plus bas retoucher la vis Sch I.
Le canal le plus élevé peut être réglé par le noyau de S13.
Pour plus de détails, voir documentation Service du sélecteur de canaux correspondant.

Van alle condensatoren en weerstanden is de waarde in het prinsipschema aangegeven. In de stuklijst zijn alleen de niet gestandaardiseerde onderdelen vermeld. Voor de standaard onderdelen, zie het prinsipschema en de Service Onderdelen Catalogus.

Les valeurs de tous les condensateurs et résistances ont été indiquée dans le schéma de principe. Seules les pièces non-standardisées ont été mentionnées dans la liste de pièces. Pour les pièces standardisées, voir le catalogue de pièces de réchange.

Von allen Kondensatoren und Widerstände ist der Wert im Prinzipschaltbild angegeben. In der Stückliste sind nur die nicht standardisierten Einzelteile erwähnt. Für die standardisierten Einzelteile, siehe den Prinzipschaltbild und den Ersatzteil-Katalog.

S1-S2	A3 129 51	S34-S35	A3 129 22	C67	4700 pF	48 233 2C/4K7	R98	1 kΩ	E 001 AD/A1K
S3	A3 119 99	C111		C87	6 pF	C 004 AA/6E	R99	33 kΩ	B8 305 08B/33K
S4-S5	A3 129 52	S36-S40		C97	30 pF	908/30E	R101	1 kΩ	E 001 AD/A1K
C34		C118-C120	A3 791 85	C112	10 μF	909/E10	R104	150 Ω	E 001 AD/A150E
S6	A3 129 53	R111		C126	8 μF	911/L8	R105	1 kΩ	E 001 AD/A1K
S7-S8		X8		C128	8 μF	AC 8124/8	R109	3.3 kΩ	E 001 AG/A3K3
C39-C41		S41	A3 802 28	C162	10000 pF	905D/10K	R110	1 kΩ	E 001 AD/A1K
C44-C45		S42	A1 000 81	C163	3300 pF	905D/3K3	R117	50 kΩ	916/GE50K
R28-R29	A3 792 67	S43-S44	A3 129 24	C173	40 pF	B1 664 53	R123	1 kΩ	E 001 AD/A1K
R31-R33		S45	A3 985 80	C174	18000 pF	48 233 10/18K	R133	10 kΩ	E 097 AA/10K
X3-X4		S46-S47	A3 985 29	C183	10 μF	909/E10	R136		E 298 5D/P353
S9-S13		S48	A3 804 85	C184	10 μF	909/E10	R143	3.3 kΩ	E 001 AG/A3K3
C46-C48		S49	A1 000 81	C194	8 μF	AC 8124/8	R147	3.9 kΩ	E 001 AG/A3K9
C51-C52		S50	A3 114 57	C200	100 μF	AC 5710/100	R149	20 kΩ	E 098 ZZ/12
C54-C56	A3 300 19	S51-S54	A3 792 04	C202	100 μF	910/C100	R163	1.8 kΩ	E 001 AK/A1K8
R34		S55	A3 985 33	C205	30 pF	908/30E	R198	2 MΩ	916/GE2M
R39-R42		S56	A3 985 33	C210	30 pF	908/30E	R208	1 MΩ	E 097 AE/1M
X5-X7		S57-S59	SZB1000/001mm a				R211	50 kΩ	916/GE50K
R64		S60-S61	A3 167 03				R213	1 MΩ	916/GE1M
S20	A3 129 54	S62	A3 985 32	R2	9.1 Ω	933/F9E	R217	220 Ω	E 001 AA/A220E
C85		S63	A3 985 34	R3	13 Ω	931/F13	R218	100 Ω	E 001 AG/A100E
S21-S22	A3 129 17	S64-S72	A3 792 84	R4	5.1 Ω	930/F5E1	R221		E 299 ZZ/10
C86		S73-S74	A3 129 56	R6	3.3 kΩ	E 001 AK/A3K3	R236		E 299 DD/A342.
S23-S24	A3 129 18	S75	A3 768 53	R7	82 Ω	930/A82E	R240	20 kΩ	E 097 AE/20K.
C88-C89		S76-S78	A3 167 05	R8	150 Ω	930/A150E			
S25-S27	A3 129 19	S79	A3 985 57	R9	2.7 kΩ	E 001 AG/A2K7	B1	= EF184	B7 = EF 85
S28	A3 128 10	S80	A3 985 67	R10	330 Ω	E 001 AK/A330E	B2	= EF184	B8 = EF184
C94		S81	A3 119 99	R20	180 Ω	E 001 AC/A180E	B3	= PCL82	B9 = EF184
S29 - S31	A3 129 55	C1	0,1 μF	R21	1 kΩ	E 001 AD/A1K	B4	= PL 84	B10= PCF80
S32		C14	200 μF	R22	1 kΩ	E 001 AD/A1K	B5	= PCC84	B11= PCL84
C102	A3 129 20	C15	100 μF)	R25	68 Ω	E 001 AC/A68E	B6	= PCF80	B13= ECC82
C105		C17	50 μF)	R35	1 kΩ	E 001 AD/A1K			
		C19	200 μF)	R43	0.6 MΩ	916/GE400K+	B14	= PCF80	B19 = ECC82
		C21	25 μF)	R46	0.4 MΩ	600K.	B15	= PCF80	B20 = ECH83
S33		C18	200 μF)	R48	1 kΩ	E 001 AD/A1K	B16	= PL36	B21 = ECC82
C106	A3 129 20	C19	200 μF)	R49	1.5 kΩ	E 001 AD/A1K5	B17	= PY81	B22 = PF86
C108		C22	25 μF)	R52	300 Ω	916/GE300E	B18	= DY87	B23 = PCL82
		C64	25 μF	R53	2.2 kΩ	E 001 AD/A2K2	X1	= OA210	X7 = OA 81
		C65	16 μF	R55	1 kΩ	E 001 AD/A1K	X2	= OA210	X8 = OA 70
		C66	50 μF	R59	150 Ω	E 001 AD/A150E	X3	= OA 81	X9 = OA 81
				R62	180 Ω	E 001 AC/A180E	X4	= OA 81	X10= OA 81
				R75	1.5 kΩ	E 001 AK/A1K5	X5	= OA 81	X12= OA 81
				R81	0.2 MΩ	916/GE/200K	Z1	= 974/V2000	Z3 = 974/250
				R84	1 kΩ	927/G1K	Z2	= 974/400	Z4 = 974/80
				R85	27 kΩ	E 003 AB/C27K			
				R86	2.2 kΩ	E 001 AD/A2K2			
				R88	47 Ω	E 001 AG/A47E			

Glasplaat A3 667 41
 Masker A3 793 85
 Antennesteker A3 826 36
 Antenneplaat 979/2x12
 Antennekabel R210KN/04AA
 Knoppen, voorzijde P4 485 59/417
 Knoppen, achterzijde P5 260 35/150
 Knop, kanalenkiezer A3 728 99
 Knop fijnregeling A3 782 97
 Knop, fijnregeling U.H.F. P4 480 13/801
 Knop, systeemschakelaar A3 783 46
 Schakelaar U.H.F. A3 187 53
 Schakelaar SK1-2 A3 791 87
 Schakelaar SK3-4-5 A3 792 56
 Schakelaar SK6 A3 791 88
 Spanningscarroussel A3 228 85
 Buishouder HSp. diode P5 170 01/369
 Hoogsp. kabel voor gloeidraadwikkeling B18 R368KA/05KO
 Afgeschermd hoogsp.kabel met aansluitdop A3 583 98
 Buis houder KSB (B12) B8 700 63
 Kanalenkiezer A3 792 45
 Kap op achterwand P5 280 18/159

Plaque de verre A3 667 41
 Masque A3 793 85
 Fiche d'antenne A3 826 36
 Plaque d'antenne 979/2x12
 Câble d'antenne R210KN/04AA
 Boutons, front P4 485 59/417
 Boutons, arrière P5 260 35/150
 Commutateur de canaux A3 728 99
 Bouton, réglage fin A3 782 97
 Bouton, réglage fin UHF P4 480 13/801
 Commutateur de systèmes A3 783 46
 Commutateur U.H.F. A3 187 53
 Commutateur SK1-2 A3 791 87
 Commutateur SK3-4-5 A3 792 56
 Commutateur SK6 A3 791 88
 Carroussel de tension A3 228 85
 Support de tube pour THT diode P5 170 01/369
 Câble pour filament diode T.H.T. B18 R368KA/05KO
 Câble de haute tension
 blindé avec capôt de conn. A3 583 98
 Support de tube (B12) tube d'image B8 700 63
 Selecteur de canaux A3 792 45
 Capôt sur panneau arrière P5 280 18/159


Glasplatte A3 667 41
 Maske A3 793 85
 Antennenstecker A3 826 36
 Antennenplatte 979/2x12
 Antennenkabel R210KN/04AA
 Knöpfe, Vorderseite des Apparates P4 485 59/417
 Knöpfe, Rückseite des Apparates P5 260 35/150
 Knopf, Kanalwähler A3 728 99
 Knopf, Feinregeling A3 782 97
 Knopf, Feinregeling U.H.F. P4 480 13/801
 Knopf, Normenschalter A3 783 46
 Schalter U.H.F. A3 187 53
 Schalter SK1-2 A3 791 87
 Schalter SK3-4-5 A3 792 56
 Schalter SK6 A3 791 88
 Spannungsaroussel A3 228 85
 Röhrenfassung für H.sp.Diode P5 170 01/369
 Heizwicklung für H.sp. Diode R368KA/05KO
 Hochspannungskabel mit Anschlusskappe A3 583 98
 Röhrenfassung (Bildröhre) B8 700 63
 Kanalwähler A3 792 45
 Kappe Rückwand P5 280 18/159

Luidsprekervenster 00-01 P5 350 51/159KS
 Luidsprekervenster 06-07 P5 350 51/159KN

Grille pour haut-parleur 00-01 P5 350 51/159KS
 Grille pour haut-parleur 06-07 P5 350 51/159KN


Lautsprenergitter 00-01 P5 350 51/159KS
 Lautsprenergitter 06-07 P5 350 51/159KN

S1-S50	34, 35, 20, 21, 23, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 29, 30, 31, 32, 33, 3, 4, 5, 6, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 3, 8
C1-C50	1, 14, 13, 15, 12, 16, 11, 10, 17, 9, 18, 8, 1, 19, 6, 5, 20, 21, 4, 3, 22, 2, 25, 27, 29, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 3, 8
C51-C100	72, 73, 74, 77, 84, 85, 86, 88, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 96, 97, 99, 100, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37
R1-R50	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 3, 8
R51-R100	70, 75, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 94, 93, 97, 98, 99, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37




S51-	80, 55, 56, 57, 58, 59, 73, 74, 62, 60, 61
C101-C150	111, 112, 116, 113, 114, 115, 144, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 101, 102, 104, 108, 105, 107, 109, 103, 109, 110, 136, 117, 120, 118, 119, 142, 140, 141, 142
C151-	180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 151, 153, 152, 189, 154, 155, 193, 156, 191, 157, 154, 102, 158, 194, 209, 195, 160, 208, 163
C101-R150	107, 108, 109, 142, 140, 141, 143, 146, 144, 145, 147, 100, 101, 198, 199, 195, 190, 151, 172, 151, 152, 192, 193, 153, 154, 191, 194, 193, 164, 195, 196, 200, 156, 173, 157
R151-R200	175, 176, 177, 179, 178, 180, 182, 181, 185, 184, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 195, 190, 151, 172, 151, 152, 192, 193, 153, 154, 191, 194, 193, 164, 195, 196, 200, 156, 173, 157
R201-	213, 238, 243, 201, 202, 237, 206

36, 37, 38,	39, 40,	41, 7, 8, 42,	43, 44,	45,	9,	46, 10, 48, 49, 11, 12, 47,	13,	50,	14, 51-55,
24, 25,	26,	30,	38, 28, 29, 31,	36, 37, 32,	33,	34,	35,	51, 52,	C1-C50,
53, 78,	54,	55, 56,	57, 58,	59,	60,	61,	62,	63,	C51-C100,
71, 72,	73,	74,	75,	76,	77,	78,	79,	80, 79, 80, 55, 82, 56,	R1-R50,
81, 82, 83,	84,	85,	86,	87,	88,	89,	90,	91, 92,	R51-R100,



B1-B11, B14, 15, B17, 18, 20, 22, 23. B13, 19, 21. B12. B16



73,	62, 60, 61,	81,	76, 77, 78,	79, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,	54, 53, 75, 63, 52, 51,	S51 -
130, 117, 120, 116,	119, 142,	120, 141, 122,	128,	128, 127,	130, 131,	C101 - C150,
151, 154, 152, 158,	154, 209, 195, 160, 208, 163, 196, 157, 151, 162, 164, 198,	165, 207, 166, 199,	201, 200, 206, 210,	205, 204,	202,	C151 -
137, 138, 139,	111, 136,	135, 111, 112,	114, 115, 116,	119, 113, 117, 118,	120, 122, 123,	R101 - R150,
107, 156, 159,	200, 156, 173,	157,	158, 159, 161,	160,	161,	R151 - R200,
230, 238, 240, 201, 202, 237, 206,	201, 205, 207, 208, 209, 203, 224,	211, 212, 213, 216, 215, 216, 231, 235, 232, 234, 220, 219, 233, 214, 217, 218, 230, 221,	164,	163,	165,	R201 -
222, 223,						

ROS RADIO/TV-SERVICE AB TV SERVICE


STOCKHOLM · GÖTEBORG · MALMÖ
NORRKÖPING

Philips 21TX280A - 21TX370A - 23TX371A = #379245

SERVICEBLAD ÖVER KANALVÄLJARE


A3 792 30, AT 7635




A3 792 45



Kanal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A3 792 30	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	E10	E11	-	-
A3 792 45	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	E10	E11	F8a	F6

Kanal	Område	Bildbärväg	Ljudbärväg	Nominell osc. frekv. (MF 38,9 MHz)
E 2:	47 - 54 MHz	48,25 MHz	53,75 MHz	87,15 MHz
E 3:	54 - 61 MHz	55,25 MHz	60,75 MHz	94,15 MHz
E 4:	61 - 68 MHz	62,25 MHz	67,75 MHz	101,15 MHz
E 5:	174 - 181 MHz	175,25 MHz	180,75 MHz	214,15 MHz
E 6:	181 - 188 MHz	182,25 MHz	187,75 MHz	221,15 MHz
E 7:	188 - 195 MHz	189,25 MHz	194,75 MHz	228,15 MHz
E 8:	195 - 202 MHz	196,25 MHz	201,75 MHz	235,15 MHz
E 9:	202 - 209 MHz	203,25 MHz	208,75 MHz	242,15 MHz
E10:	209 - 216 MHz	210,25 MHz	215,75 MHz	249,15 MHz
E11:	216 - 223 MHz	217,25 MHz	222,75 MHz	256,15 MHz





MOTSTÅND		MEKANISKA DELAR	
R 5	8200 ohm	927/G8K2	
KONDENSATORER C 1 820 pF C 5 820 pF C 6 820 pF C 8 6 pF C 10 3 pF C 11 820 pF C 12 110 pF C 13 820 pF C 15 3 pF C 16 820 pF C 22 820 pF C 25 820 pF C 309 BB/R820E C 309 BB/R820E C 309 BB/R820E 9 08/5E5 C 004 AA/3E C 309 BB/R820E B1 663 25 49 005 71 C 309 BB/R820E C 309 BB/R820E C 309 BB/R820E		Stoppfjäder A3 817 39 Stopprulle, nylon A3 686 39 Nylonskydd för axel P5 192 20/332 Strippor för kanal 1-12 E2 A3 415 28 E3 A3 415 29 E4 A3 415 30 E5 A3 415 31 E6 A3 415 32 E7 A3 415 33 E8 A3 415 34 E9 A3 415 35 E10 A3 415 36 E11 A3 415 37 F8a A3 415 90 F12 A3 415 91 RÖR B1 PCC 88 B2 PCF 80	
SPOLAR S7-S7a A3 804 00 S8-S8a S9 A3 803 39 S10 A3 803 40 S11 A3 803 41 S12 A3 128 53 S13 A3 803 40 S14 A3 824 61 S15 A3 118 73			

TRIMNINGSANVISNINGAR.

Kanalväljaren förutsättes vara monterad på TV-chassiet.


HF-kretsarna.

Jorda punkt "a" (C6). Anslut en svepgenerator till antenningången (300 ohm, bal.), frekvensområde 40-230 kHz, sving, min. 10 mV. Anslut en HF-generator (markeringsoscillator) till antenningången, om sådan ej är inbyggd i svepgeneratören (koppla så löst som möjligt), frekvensområde 40-230 kHz. Anslut ett oscilloskop till mätpunkt M1. Trimma enligt nedanstående tabell, så att bästa möjliga bandpasskurva erhålles (se fig. 1).

Oscillatören.

Om endast en sändare kan mottagas: Tag in en sändare. Ställ finavstärningsratten i mittläge. Trimma C23, så att bästa bild och ljud erhålles. Om sändare i både band I och III kan mottagas: Tag in en sändare på band I. Ställ finavstärningsratten i mittläge. Trimma C23, så att bästa bild och ljud erhålles. Tag in en sändare på band III. Ställ finavstärningsratten i mittläge. Trimma S13, så att bästa bild och ljud erhålles. Upprepa.

Kanal	Mittfrekvens MHz	Markeringsfrekvens MHz	Bild	Ljud	Dämpa	Trimma	Anmärkning
4	65	62,25	62,25	67,75	S1/S2/S3 med 390 ohm	C10, C15	Upprepa
11	220	217,25	222,75	222,75		S10, S11	
4	65	62,25	62,25	67,75		C8	



SCHEMABESCHRIJVING VAN HET UNIVERSEEL TV-APPARAAT 21TX280A

In het navolgende wordt aan de hand van de service-documentatie in het kort de werking beschreven van de belangrijkste delen van de schakeling.

Wij vangen daartoe aan met het vermelden van enkele eigenschappen van dit type apparaat met 110° beeldbuis.

Door middel van de drie-standen schakelaar S kan worden gekozen tussen de standaarden 625 C.C.I.R., 625B-819B en 819F. Een automatische schakeling zorgt voor de instelling op het juiste lijnenaantal. De lijnamplitude en de hoogspanning zijn onafhankelijk van netspanningsvariatië als gevolg van de toegepaste stabilisatieschakeling in het lijntijdbasisgedeelte, terwijl een tegenkoppelschakeling zorgt voor het constant houden van de rasteramplitude. Een speciale schakeling zorgt voor het constant houden van het zwart niveau, terwijl verder d.m.v. drukknoppen de beeldscherpte (reliëf en ruisonderdrukking) kan worden ingesteld. In dit apparaat wordt voor het eerst de buis EF184 toegepast, welke dank zij de steilheid van niet minder dan 15 mA/V zorgt voor een ruime versterkingsreserve.

Het apparaat is omschakelbaar voor voeding met 110V, 127V en 220V wisselspanning en kan door het aanbrengen van een kleine verandering geschikt worden gemaakt voor 220 V gelijkspanning. Verder kan op dit apparaat de unit voor afstandsbediening AT 6320/03 worden aangesloten.

De kanalenkiezer

Het aan de klemmen b en c toegevoerde antennesignaal wordt in de als cascode geschakelde dubbeltriode PCC88 (B5) versterkt. In de triode-pentode PCF80 is de triode als Colpitts-oscillator geschakeld; in de pentode wordt dit oscillatorsignaal gemengd met het door de PCC88 versterkte H.F.-signaal. Het daarna overblijvende M.F.-signaal wordt afgenomen aan de klem e en wordt daarna toegevoerd aan de M.F.-versterker.

Voor de grofafstemming op het gewenste kanaal dient een spoelenwals met voor elk kanaal een strip met gedrukte spoelen. De fijnafstemming geschiedt volgens het z.g. plunjersysteem vnl. bestaande uit een kleine keramische condensator waarin een metalen stift op en neer kan worden bewogen en zodoende de capaciteit kan worden gevarieerd.

Aan het meetpunt M1 kan de grootte der oscillatorspanning worden gemeten. Tevens wordt dit punt benut bij het H.F.-wobbelen. Voor M.F.-wobbelen wordt punt M2 gebruikt. (N.B. voor verdere gegevens zie de service-documentatie van de betreffende kanalenkiezer.)

De M.F.-versterker en videodetector

De M.F.-versterker bestaat uit drie trappen met de buizen B7 - EF85, B8 - EF184 en B9 - EF184. De EF85 is een buis met regelbare steilheid, terwijl EF184 een M.F.-buis is met zeer grote steil-

heid als gevolg van de toegepaste spanroosterconstructie. Het in de kanalenkiezer verkregen M.F.-signaal wordt via het ingangsbandfilter toegevoerd aan het stuurrooster van B7. De primaire kring S12a van dit 3 kringsbandfilter bevindt zich in de kanalenkiezer en is door C84 laagohmig via C86 gekoppeld met de kringen S21 - S22. De koppelingsfactor van S21 - S22 wordt bepaald door de aan het voetpunt aangesloten onderdrukkingskringen S23 en S24, terwijl R85 dient voor fasecompensatie. S23 is afgestemd op 40,4 MHz (onderdrukking van geluidsdraaggolf in aangrenzend kanaal) en S24 is afgestemd op 31,9 MHz (onderdrukking van beelddraaggolf in aangrenzend kanaal).

De spoel S20 is afgestemd op 27,75 MHz, een frequentie die hoger is dan zijn eigen resonantiefrequentie, waardoor bij ontvangst van stations met de Franse standaard (819F) de versterking van het geluid wordt verhoogd.

Tussen B7 en B8 bevindt zich het bandfilter S25 - S26 - S27. De geluidsonderdrukkingskring S28/C94 is afgestemd op 33,4 MHz, de M.F.-draaggolf van het eigen geluid in de standen 625B en 819B van SK3. In de standen 625B-819B en 819F wordt via SK4 het geluidssignaal toegevoerd aan B1 van de geluids-M.F.-versterker. In de standen 819F en 625 C.C.I.R. is S28 afgestemd op 27,75 MHz met behulp van C94 - C96 - C97; gelijktijdig wordt door R93 de demping vergroot.

Het stuurrooster van B8 is via R94 en de spanningsdeler R95 - R96 verbonden met de contrastregelaar R117(C). Met R117 wordt tevens via R89 de schermroosterspanning van B7 geregeld. Als gevolg hiervan wordt voorkomen, dat bij veranderen van het contrast de geluidsstrekte verandert.

Tussen B8 en B9 bevindt zich het bandfilter S29 - S30 - S31 met de 2^e geluidsonderdrukkingskring S32 - C105 - C102 en de kring S33 - C108 - C106 welke dient om op 32,7 MHz de door S28 - C94 veroorzaakte bult in de doorlaatkromme vlakker te doen verlopen. In de stand 625 C.C.I.R. wordt S28 - C94 echter niet gebruikt, zodat in deze stand de kring S33 - C108 - C106 buiten afstemming wordt gebracht via SK2 d.m.v. C103.

Na in B9 versterkt te zijn wordt het M.F.-signaal via het bandfilter S36 - S37 - S38 toegevoerd aan de videodetector X8. C119 is de detectiecondensator en R112 de detectieweerstand vanwaar het videosignaal wordt afgenomen. S39 - S40 - S41 - S42 zijn correctiespoelen.

Videoversterker

Het van de detector afkomstige videosignaal wordt versterkt door het pentodedeel van de buis PCL84-B11p. In de stand 625 C.C.I.R. wordt het versterkte videosignaal via SK1 toegevoerd aan de kathode van de beeldbuis B12, doch in de standen 625B-819B en 819F aan de Wehnelt-cilinder van B12.

S46 - S47 dienen om de hoge videofrequenties op te halen, welke correctie via SK2 wordt aangevuld door S48 en S49 afhankelijk van de te ontvangen standaard.

In de kathode van B11p vinden wij de geluidsonderdrukkingskring S43 - S44 - C124, benevens de correctiespoel S45 en de weerstand R114. Door indrukken van de druktoets RS wordt parallel aan R114 de condensator C123 geschakeld, hetgeen voor de hoge frequenties de tegenkoppeling over R114 vermindert en waardoor een scherpe aftekening van het beeld wordt verkregen. Door indrukken van de druktoets RF wordt de kortsluiting van S45 opgeheven en dus de tegenkoppeling veel groter voor de hogere frequenties, hetgeen de ruis in het beeld vermindert, daar deze vnl. uit hoge frequenties bestaat.

B11p is via C127 resp. C128 gekoppeld met B12 zodat de gelijkstroomcomponent in het videosignaal is geblokkeerd. Deze wordt hersteld d.m.v. een der trioden in de buis ECC82 (B13t2). Het stuurrooster van deze buis wordt dichtgedrukt door negatieve lijnsynchronisatie-impulsen betrokken via C143 van het schermrooster van B14p, zodat B13t2 slechts geleidt tijdens de nuttige lijntijd. Aan de anode van deze triode wordt via C82 het negatief gerichte videosignaal toegevoerd. Daardoor ontstaat over R79 - C80 een spanning die ongeveer gelijk is aan de gemiddelde waarde van het videosignaal plus de over het onderste deel van de helderheidsregelaar R81 staande spanning. Deze over R81 staande spanning wordt aan de anode van B13t2 toegevoerd en veroorzaakt daardoor een ongeveer even grote kathodespanning. Via R126 - R127 wordt deze spanning toegevoerd aan de Wehnelt-cilinder van B12.

Aangezien deze spanning evenredig is met de gemiddelde amplitude van het videosignaal wordt aldus het zwart-niveau constant gehouden. Voor omkering van het zwart-niveau in de standen 625B, 819B en 819F wordt vanaf R116 (in de kathode van B11p) een deel van het videosignaal toegevoerd aan de kathode van de B11t. Door het rooster van deze buis via C129 voor deze frequenties te aarden werkt deze als versterker met geaard rooster. Van de anode wordt in de standen 625B-819B en 819F een negatief gericht videosignaal via SK1 toegevoerd aan de ~~anode~~ ^{anode} van B13t2.

Tijdens de terugslag wordt de elektronenstraal onderdrukt voor het onzichtbaar maken van de terugslaglijnen. Dit geschiedt d.m.v. impulsen betrokken van lijn- en rastertijdbasis. Deze worden door de als diode werkende buis B13t1 begrensd en daarna via C130 aan g2 van B12 toegevoerd.

Automatische versterkingsregeling

De versterking van B7 wordt geregeld d.m.v. de gelijkspanning over C142 in de anode van B10p. De anode van deze buis is verbonden met de lijntransformator via de V.D.R. weerstand R136 en C141 met als gevolg dat over C142 een bepaalde spanning ontstaat.

De kathode van B10p is verbonden met het knooppunt R114/R115. De over R115 en R116 staande spanning is echter kleiner naarmate het video-signaal sterker is, aangezien de negatieve spanning op het stuurrooster van B11p toeneemt met de signaalsterkte. Het gevolg is een toename van de anodestroom van B10p waardoor C142 wordt ontladen en dus de stroom door R136 toeneemt. De drempelspanning waarbij de A.V.R. in werking treedt, wordt bepaald door de spanning op het schermrooster van B10p, welke betrokken wordt van de spannings-

deler R138 - R139. In de standen 625-819B en 819F waarbij de modulatie positief is, wordt R137 parallel geschakeld aan R138 via SK2. Op deze wijze wordt de drempelspanning voor de A.V.R. gewijzigd en tevens het instelpunt van B11p voor het verkrijgen van een beter gamma. Daar de A.V.R. voor B5 op de kanalenkiezer slechts bij vrij sterke signalen in werking mag komen, wordt deze A.V.R.-spanning eerst via R74 aan de als vertragingsdiode werkende buis B13t1 toegevoerd.

Contrastregeling

Het schermrooster van B11p wordt gevoed vanaf de contrastregelaar R117 (C). Door deze spanning te verhogen wordt ook de spanning over R115 - R116 (de kathode weerstanden van B11p) groter en dus ook de A.V.R.-spanning ~~vergroet~~ ^{kleiner}. Om te ontkomen aan de vertraagde werking als gevolg van de grote tijdconstante van deze schakeling is het schermrooster van B7 via R89 eveneens aangesloten op de contrastregelaar R117, terwijl het stuurrooster van B8 via de spanningsdeler R95 - R96 eveneens hierop is aangesloten. De bovenzijde van de contrastregelaar is via R92 in de anodeleiding van B7 aangesloten op +3. De spanning achter deze weerstand zal lager zijn bij afwezigheid van signaal door ontbreken van A.V.R.-spanning, hetgeen voorkomt dat onder deze omstandigheden B11p wordt overstuurd, resp. R117 wordt overbelast. De onderzijde van de contrastregelaar is via R133 en R119 met het chassis verbonden. Door afregelen van R133 wordt in de fabriek het minimaal met R117 in te stellen contrast-niveau ingesteld.

In de standen 625B-819B en 819F wordt via SK2 en R118 de spanning over R133 en R119 iets vergroot waardoor de roosterruimte van B11p wordt vergroot en de gamma wordt verbeterd bij positieve modulatie.

Geluidsgedeelte

Dit bestaat uit de buizen B1 en B2 gevolgd door een FM-detector, resp. een AM-detector, afhankelijk van de gekozen standaard. In de stand FM wordt het signaal afgenomen van de videodetectieschakeling en via het bandfilter S1 - S2 toegevoerd aan het stuurrooster van B1 (via SK4).

In de stand AM wordt het signaal betrokken van S28 via C25 en SK4.

De meervoudige kring in de anode van B1 bestaat uit S6 - C35 afgestemd op 5,5 MHz en S4 - C34 afgestemd op 33,4 MHz. S5 - S6 zijn kortgesloten door SK5 in de stand 625B-819B. In de tegenovergestelde stand van SK5 is de kring afgestemd op 27,75 MHz. De FM-detectie en signaalbegrenzing geschiedt met behulp van de dioden X5 - X6 - X7.

Voor de AM-detectie zorgt X3 terwijl X4 daarbij als AM-storingsbegrenzer fungeert.

Via SK2 wordt het van de detectie verkregen L.F.-signaal toegevoerd aan het triodedeel van B3. Het versterkte L.F.-signaal bereikt daarna de serie-balanseindtrap met B4 - B3p.

De luidspreker S14 is uiteraard hoogohmig en via het voedingsgedeelte direct met het net verbonden. Indien een aansluiting moet worden gemaakt voor een externe 2^e luidspreker moet dus beslist een scheidingstransformator worden gebruikt.

De synchronisatiescheiding

Aan het derde rooster van de scheidingsbuis B20h wordt via SK1, R175, C180 en C181/R177 het videosignaal toegevoerd afkomstig van B11p of B11t afhankelijk van de ontvangen standaard.

De anodespanning van B20h is laag, evenzo de van de contrastregelaar afkomstige schermroosterspanning. De roosterruimte is dus klein en afhankelijk van de contrastinstelling.

Tengevolge van roosterstroom zullen de impulsen zich op het nulniveau instellen, waarbij dus de videosignalen voorbij het afknijppunt vallen. B20h zal dus slechts geleiden tijdens de impulsen, zodat over de anodeweerstand R181 negatief gerichte impulsen en na begrenzing en versterking door B20t over R184 - R183 positief gerichte impulsen worden verkregen. De positieve impulsen worden gebruikt voor de automatische lijnomschakeling en voor de raster-tijdbasischakeling.

De storingsomkeerschakeling blokkeert B20h tijdens storingen. De daarvoor benodigde spanning wordt verkregen door anodedetectie in B10t van het over S35 staande signaal. Het bandfilter S34-S35 is afgestemd op 35 MHz waardoor wordt voorkomen dat ook tijdens de synchronisatie-impulsen B20h zou worden dichtgedrukt. Deze impulsen liggen nl. in een band van \pm 300 kHz ter weerszijde van de beeld-draag golf op 38,9 MHz en zo zullen op 35 MHz vrijwel uitsluitend stoorimpulsen worden aangetroffen.

De verkregen blokkeerspanning wordt ook toegevoerd aan het stuurrooster van B10p waardoor deze buis eveneens tijdens storingen wordt geblokkeerd en dus de A.V.R. spanning niet door storingen kan worden vergroot.

Het grote verschil in vorm van de rasterimpulsen gebruikt bij C.C.I.R. en Franse standaard noodzaakte ertoe, dat voor het scheiden verschillende kringen worden gebruikt.

Voor de C.C.I.R. en de Belgische standaarden worden de signalen afgenomen van de anode van B20t en na een dubbele integratie met behulp van R186-C186 en R187-C187 toegevoerd aan het stuurrooster van B21t1. Alleen de toppen van het geïntegreerde signaal reiken tot in de roosterruimte, zodat aan de anode uitsluitend de rasterimpulsen overblijven, welke aan de oscillatorbuis worden toegevoerd.

Voor de Franse uitzendingen wordt het signaal vanaf de anode van B20t en na integratie door R190-C190 naar de 2^e triode van B21 gevoerd. Vanaf de anode van deze buis gaat het signaal dan weer (via SK6) naar de oscillatorbuis.

Automatische lijnomschakeling

Vanaf R184/R183 wordt een deel van de positieve door B20t versterkte synchronisatie-impulsen toegevoerd aan het stuurrooster van B14p. In de anode van deze buis is de kring S55 - C145 opgenomen, die is afgestemd op 15625 Hz (625 lijnen). De na gelijkrichting door

X9 verkregen negatieve spanning drukt de buis B14t dicht waardoor het relais S56 zal afvallen wanneer een signaal met 625 lijnen wordt ontvangen. Voor 819 lijnen (freq. 20475 Hz) is de kring buiten afstemming, dus gaat in B14t stroom vloeien en wordt het relais aangetrokken. Ditzelfde gebeurt ook indien er géén signaal is.

De lijntijdbasisschakeling

Bij de 110° deflectie is de energie benodigd voor het afbuigen, welke door de lijneindtrap moet worden geleverd, groter dan bij de 90° deflectie. Deze is verkregen door de terugslagtijd van 16% te verhogen tot 21% van de totale lijntijd, waardoor de frequentie waarin de lijntransformator na iedere heenslag uittrilt, wordt verlaagd en diensgevolge de transformatorverliezen geringer worden. Verder heeft de nek van de beeldbuis een kleinere diameter waardoor de invloed van de deflectiespoelen groter is geworden. Zoals bekend is het beeldformaat aan de zenzijde 3:4 terwijl dit bij de moderne ontvanger 4:5 is. Als het beeld in de hoogte geheel is volgeschreven zal de breedte dus 1/16 te groot zijn. Het leverde dan ook in het geheel geen bezwaar op om door vergroting van de terugslagtijd de breedte van het beeld iets te verminderen.

Het oscillatorgedeelte bestaat uit de lijnoscillator B15p welke op de bekende wijze d.m.v. de reactantiebuis B15t en de fase-discriminator met X10 en X11 wordt gesynchroniseerd.

De primaire van de discriminatortransformator S57-S58-S59 ontvangt via C146 synchronisatie-impulsen vanaf R143. Aan het midden van de secundaire van deze transformator wordt tevens een zaagtandvormige spanning toegevoerd. Deze wordt via R148 betrokken van de transformator S73-S74 in de kathode van de stabiliseerbuis B19t1. De geleverde zaagtandvormige spanning zorgt ervoor, dat aan beide kanten van het beeld een gelijk stukje wordt afgesneden, m.a.w. het beeld dus goed is gecentreerd. Zou, zoals bij 90° afbuiging werd gedaan, de terugslagimpuls in zijn geheel worden gebruikt en direct worden toegevoerd, dan zou het resultaat zijn, dat alleen aan de rechterkant van het beeld een stukje werd afgesneden en het beeld dus naar rechts verschoven zijn.

Vanaf de anode van B15p wordt het oscillatorsignaal toegevoerd aan de lijneindbuis B16, waarvan de versterking, d.m.v. de stabiliseerbuis B19t2, wordt geregeld voor het verkrijgen van een constante uitgangsspanning.

Aan de anode van B19t2 worden vanaf de lijntransformator positieve impulsen en aan het stuurrooster impulsen afkomstig van de spanningsdeler C204 - C205, toegevoerd. Tijdens de impulsen wordt dus C206 door de anodestroom opgeladen. De gemiddelde spanning op de anode is diensgevolge negatief; deze wordt via R231 - R164 toegevoerd aan het stuurrooster van de lijneindbuis B16. Iedere verandering van over P-Q staande lijntransformatorspanning wordt dus door B19t2 versterkt weergegeven als een verandering van de negatieve roosterspanning van de PL36. Deze vorm van A.V.R. houdt dus de uitgangsspanning, m.a.w. de afbuigspanningen en de hoogspanning constant.

Voorwaarde voor een juiste stabilisering is, dat de booster-spanning, gemeten tussen C174 en +2, met C205 nauwkeurig is ingesteld op 795V in de stand 819 lijnen en daarna met C210 op 685V bij 625 lijnen. Deze punten vindt men op de zekeringplaat, nl. in het zwarte plastic busje en de ernaast liggende zekering Z2. Het is gewenst, om na vervanging van een der buizen in de lijnschakeling, altijd de bovenvermelde spanningen te controleren (zie "Instellingen 4" in de serv. doc.).

De stand van C210 en C205 bepaalt uiteraard ook de beeldbreedte. Afwijkingen van de beeldbreedte mogen echter nimmer met C210 en C205 worden gecorrigeerd als de boosterspanning de voorgeschreven waarde heeft. Eventuele afwijkingen van de vereiste beeldbreedte dienen dan in andere oorzaken te worden gezocht.

De lineariteit van de afbuigspanning kan worden ingesteld met S75. Afregeling daarvan is echter zelden nodig. Bij de omschakeling van 625 op 819 lijnen wordt via de contacten re4-5 van het relais de wikkeling S68-S69 gedeeltelijk omgeschakeld. De impulsen voor de eventueel gebruikte afstandsbediening worden betrokken van C175 en de omschakeling via de contacten re6 zorgt ervoor dat bij 625 en 819 lijnen de uitslag gelijk is.

De rastertijdbasis schakeling

Door het toepassen van negatieve terugkoppeling is bereikt dat de verticale beeldamplitude vrijwel onafhankelijk is van netspanningsvariatiën en van veroudering der buizen. Dit maakte echter een voorversterktrap nodig. Teneinde echter weer de gewenste positieve zaagtandspanning in de eindtrap te verkrijgen moet nu voor de voorversterker over een negatieve zaagtand worden beschikt, zodat een transitronoscillator met Miller-integrator is toegepast (B22). Deze wordt gevoed door de spanning over C194 die gestabiliseerd is door B19t1.

Aan B19t1 worden via C208 positieve impulsen van de lijntransformator toegevoerd, waardoor deze buis slechts gedurende deze impulsen stroom doorlaat. Aangezien de grootte van deze lijnimpulsen gestabiliseerd is, is ook de stroom door B19t1 constant.

Aan het remrooster van B22 worden de synchronisatie-impulsen afkomstig van B21 toegevoerd.

Door R198 (VS) wordt de negatieve spanning op het 3^e rooster en aldus de verticale synchronisatie ingesteld.

Via C195 - R203 - R211/R212 wordt de zaagtandspanning vervolgens toegevoerd aan het stuurrooster van B23t. Met R211 (BH) wordt de amplitude daarvan geregeld. In de kathode van B23t vindt stroomtegenkoppeling plaats over R216 waardoor de totale afbuigstroom loopt.

De zaagtandspanning wordt vanaf de anode van B22 eveneens toegevoerd aan C198 via R204, R205. Over C198 ontstaat een paraboolspanning, die gedeeltelijk via R224 en R213 (de verticale lineariteitsregelaar VL) op het stuurrooster van B23t belandt. Een ander deel wordt via C197 aan het stuurrooster van B22 toegevoerd voor de correctie vereist door de niet-sferische vorm van het beeldscherm (z.g. vingerlengtecorrectie).

De primaire van de rasteruitgangstransformator wordt tijdens

de terugslag gedempt door de V.D.R.-weerstand R221. Ter voorkoming dat terugslaglijnen zichtbaar worden is bij een aantal apparaten in serie hiermede een weerstand van 1K5 of 4K7 opgenomen.

Via Re3 van het relais wordt R240 (in de anodeleiding van B22) kortgesloten voor het verkrijgen van een gelijke beeldhoogte op 819 lijnen. Met R240 wordt dus (in de fabriek) de beeldhoogte op 819B en 819F ingesteld (IB).

Voedingsgedeelte

Het toestel is geschikt voor voeding met 110 V, 127 V en 220 V wisselspanning. Bij 110 V - 127 V zijn de gloeidraden zodanig geschakeld dat twee ketens ontstaan die elk 110 V - 300 mA nodig hebben. Voor 220 V worden deze beide ketens in serie geschakeld. De anodespanning wordt op 110 V en 127 V verkregen door een spanningsverdubbelingsschakeling met 2 stuks 0A210. Op 220 V zijn deze in serie geschakeld voor enkelzijdige gelijkrichting. Voor gebruik op een gelijkspanningsnet van 220 V moeten enkele wijzigingen worden aangebracht.

De spoel S80 dient om straling over het net te voorkomen.

Wij willen U tenslotte er nog met nadruk op wijzen, dat altijd eerst het apparaat moet worden uitgeschakeld, alvorens buizen worden vervangen teneinde beschadiging van onderdelen, buizen en beeldbuis te voorkomen.

Voor meer gedetailleerde gegevens over de verschillende delen van de schakeling verwijzen wij naar de reeds verschenen en gedeeltelijk nog te verschijnen hoofdstukken in de T.V.-map met schema-beschrijvingen.